


Установка Micro-SIM-карты

1. Вставьте специальную булавку в отверстие для извлечения SIM-карты.
2. Осторожно извлеките слот, когда он откроется.
3. Поместите SIM-карту в слот контактной стороной вверх.
4. Вставьте слот с SIM-картой на прежнее место до щелчка.



Включение и выключение


Чтобы включить YotaPhone, нажмите и в течение 5 секунд удерживайте **кнопку питания**. Для выключения телефона нажмите и удерживайте **кнопку питания** в течение 2 секунд. В появившемся окне выберите пункт **Выключить** и нажмите **OK**.




Управление главным экраном

Вместо кнопок у YotaPhone **сенсорные зоны**, с помощью которых телефоном легко управлять.

«Домой»
Чтобы вернуться «Домой», **проведите пальцем слева направо** по нижней сенсорной зоне.




«Шаг назад»
Чтобы вернуться на шаг назад, **проведите пальцем справа налево по нижней сенсорной зоне**.




Поиск Google

Чтобы открыть поиск Google, **коснитесь и удерживайте** центр нижней сенсорной зоны.



Последние приложения

Чтобы просмотреть недавно запущенные приложения, **дважды коснитесь** центра нижней сенсорной зоны.




Кнопка Put2Back

На YotaPhone установлены приложения, разработанные специально для второго экрана. Чтобы открыть приложение на втором экране, нажмите кнопку **↻** в правом верхнем углу экрана.

Твин-свайп

Чтобы сделать скриншот и перенести его на второй экран, **проведите двумя пальцами по экрану** от верхней до нижней сенсорной зоны. Этот жест называется твин-свайп.

Примечание: Последняя информация, отображаемая на втором экране, останется видимой, даже если батарея устройства полностью разрядится.



Управление вторым экраном

Блокировка

Сенсорная зона второго экрана блокируется **автоматически** после двух минут бездействия или при включении главного экрана.


Разблокировка

Чтобы разблокировать сенсорную зону, проведите по ней пальцем **влево** или **вправо**.

Сенсорная зона второго экрана разблокируется **автоматически** при нажатии кнопки **↻** и переворачивании YotaPhone.


Переход между приложениями

Переключайтесь между приложением **Обои** и другим запущенным приложением с помощью **двойного касания** в центре сенсорной зоны.




Выбор элемента в приложении

Находясь в приложении, выбирайте элементы с помощью **одного касания** в центре сенсорной зоны.



Движение влево и вправо

При разблокированной сенсорной зоне листайте страницы в приложениях и просматривайте уведомления с помощью **движений влево и вправо** или с помощью **кнопок громкости**.



Персонализация второго экрана

Второй экран можно легко персонализировать, добавив на него фоновое изображение с виджетами.

1. Запустите приложение **Обои** с главного экрана или выберите в меню вкладку **Приложения YP**, а в ней **Обои**.

2. Выберите изображение, которое хотите **установить в качестве фонового рисунка**. Также на второй экран можно установить любую фотографию **📷** или динамически меняющиеся обои, которые можно выбрать в соответствующей категории **Меню**.

3. Откройте вкладку с виджетами внизу страницы и **перетащите выбранный виджет** на экран.

Чтобы **удалить виджет**, нажмите на него и удерживайте, пока справа не появится редактор виджетов. Нажмите **🗑️** и выбранный элемент будет удален.


4. Нажмите **↻** в правом верхнем углу экрана, чтобы **установить картинку** на второй дисплей.



Органайзер

Не пропустите важные события и не забыть о памятных датах вам поможет приложение Органайзер.

С его помощью вы можете сохранить всю важную информацию и динамические напоминания, в том числе счетчики, на втором экране.




InternetHub

Читайте обновления в соцсетях и новости из разных источников в приложении InternetHub.

Чтобы перенести новостную ленту на второй экран, нажмите **↻** в нужной категории или новости.

Листайте новости на втором экране с помощью движений влево и вправо или кнопок громкости.



TeachMe

Изучайте иностранные языки с помощью приложения TeachMe.

1. Откройте приложение. Выберите в **Настройках** языковую пару для **Словаря** или **Разговорника**, и нажмите **Готово**.

2. Выберите в **Словаре** или **Разговорнике** категории для изучения.

3. Нажмите **↻**, чтобы запустить на втором экране урок, состоящий из 20 слов или фраз.

4. Создавайте свои уроки, добавляя нужные слова и фразы в папку **Мое** нажатием на звездочку.



Настройки уведомлений для второго экрана

На втором экране отображаются различные уведомления: о новых SMS и письмах, пропущенных звонках, а также нотификации от приложений.

Вы можете полностью отключить уведомления, появляющиеся на втором экране. Для этого откройте **Настройки** и в категории **Второй экран** уберите галочку возле пункта **Уведомления**.

Также вы можете выбрать, от каких именно контактов и приложений вы хотите получать развернутые уведомления в пункте **Режимы**.

Справка и поддержка

Если YotaPhone перестал отвечать на запросы, нажмите и удерживайте кнопку питания **⏻** в течение 10 секунд. Устройство автоматически перезагрузится.

Программное обеспечение продукта может отличаться от представленного в кратком руководстве. Скачать полную версию руководства пользователя или обратиться за технической поддержкой вы можете на сайте www.yotaphone.com.

