



YOTAPHONE

ESPAÑOL

PANTALLA A COLOR



PANTALLA SIEMPRE ACTIVA




INSERTAR LA TARJETA SIM

El teléfono YotaPhone utiliza una tarjeta nano SIM. Si no tienes una tarjeta SIM válida, ponte en contacto con el proveedor del servicio para que te proporcione una.


La bandeja de la tarjeta SIM se encuentra detrás de la tecla de volumen y puede abrirse con la herramienta de expulsión de la tarjeta SIM que se incluye en la caja.

Para insertar la tarjeta SIM:


1. Inserta la herramienta de expulsión de la tarjeta SIM en la ranura correspondiente de la tecla de volumen y presiona ligeramente hasta que salga la bandeja.



2. Inserta en la bandeja la tarjeta SIM con el área de contacto hacia abajo.



3. Presiona con cuidado la bandeja de la tarjeta SIM hasta que quede cerrada en su compartimento.




ENCENDER Y APAGAR EL TELÉFONO YOTAPHONE

Para encender el teléfono YotaPhone:

1. Presiona el botón de encendido.
2. Mantenlo presionado hasta que se inicie el teléfono.

Para apagar el teléfono YotaPhone:

1. Mantén presionado el botón de encendido.
2. Selecciona la opción Apagar.
3. Pulsa en Aceptar.



BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR LAS PANTALLAS

El teléfono YotaPhone es capaz de reconocer automáticamente qué pantalla se encuentra en la parte superior.

Para desbloquear la pantalla siempre activa:

1. Sitúa hacia arriba la pantalla del teléfono que quieras desbloquear.
2. Presiona el botón de encendido o desliza el icono con forma de candado.

Para desbloquear la pantalla a color:

1. Sitúa hacia arriba la pantalla del teléfono que quieras desbloquear.
2. Presiona el botón de encendido o desliza el dedo desde abajo.
3. Desliza el icono con forma de candado.

Para bloquear una pantalla

Presiona el botón de encendido o pulsa la pantalla con tres o más dedos.

PANTALLA SIEMPRE ACTIVA

No te pierdas nada. Con la pantalla siempre activa, la información más importante siempre estará visible, aun cuando la batería esté descargada.

La pantalla siempre activa contiene paneles que puedes personalizar a tu gusto con los widgets e imágenes que prefieras. Para abrir un widget en modo de pantalla completa, púlsalo y desliza el dedo por la pantalla para pasar de un panel a otro. Además de los widgets, puedes usar cualquier aplicación en la pantalla siempre activa mediante el modo de reflejo.

Para familiarizarte con las características de la pantalla siempre activa y sacar el máximo provecho del teléfono YotaPhone, consulta el tutorial de tu dispositivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema operativo
Android™ 4.4, KitKat®

GSM/EGPRS
de 850/900/1800/
1900 MHz

CPU
Qualcomm®
Snapdragon™ 800
Cuatro núcleos de 2,26 GHz

Cámara
Cámara principal
de 8 MP con AF
Flash LED
Cámara frontal
de 2,1 MP

Dimensiones
144,9 × 69,4 × 8,95 mm

Peso
145 g

Memoria
2 GB de RAM
32 GB de eMMC

Pantalla a color
5" AMOLED, Full HD
1920 × 1080
16 millones de colores

Conectividad
Micro USB 2.0
(SlimPort®)
Conector AV
de 3,5 mm,
Bluetooth® 4.0
Wi-Fi 802.11
a/b/g/n/ac
A-GPS + GLONASS,
NFC

Pantalla siempre activa
Pantalla de papel
electrónico de 4,7"
960 × 540
Escala de grises de 16 bits

Red
LTE CAT4 B3 MIMO
B7 MIMO
B20 MIMO
UMTS /HSPA+/
DC-HSDPA de 850, 900,
1900 y 2100 MHz

Batería
2500 mAh

Otros
Nano SIM
Radio FM

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Compatibilidad de red

Puedes usar tu teléfono YotaPhone en las redes LTE de 800, 1800 y 2600 MHz, en las redes UMTS de 850, 900, 1900 y 2100 MHz, y en las redes GSM de 850, 900, 1800 y 1900 MHz. Para ello, necesitas una suscripción a un proveedor de acceso a Internet.

Temperatura de funcionamiento de la pantalla de papel electrónico (EPD)

El rendimiento de la EPD se verá afectado si el dispositivo se usa con temperaturas inferiores a 0°C o superiores a 50°C. No utilices el dispositivo con temperaturas bajas o elevadas.

Batería y carga

Este dispositivo tiene una batería interna recargable que no se puede extraer. La batería solo se puede cambiar en los talleres de servicio aprobados por Yota Devices.

Para cargar el dispositivo, utiliza exclusivamente adaptadores de carga y cables de datos aprobados por Yota Devices. Otros cargadores y cables pueden dañar el dispositivo o hacer que explote la batería.

Seguridad del producto, cuidados y mantenimiento

Consulta el capítulo sobre información del producto y seguridad en la guía de usuario online del teléfono YotaPhone (yotaphone.com).

Información sobre la exposición a radiofrecuencia

El teléfono YotaPhone es un transmisor y receptor de radio. Cumple las directrices internacionales sobre la exposición a ondas de radio. El valor más alto para la tasa de absorción específica (SAR) de este dispositivo es 0,287 W/kg en las pruebas realizadas en el oído (pruebas realizadas con arreglo a las normativas EN 50360:2001/A1:2012 y EN 62209-1:2006) y 0,268 W/kg cuando se transporta en alguna parte del cuerpo (pruebas realizadas con arreglo a las normativas EN 50360:2001/AC y EN 62209-1:2006). Para obtener más información, consulta el capítulo sobre información del producto y seguridad en la guía de usuario de YotaPhone.



ADVERTENCIA:

Para evitar lesiones auditivas, no te expongas a sonidos elevados durante un largo período de tiempo.

Reciclaje y eliminación

Recicla o desecha siempre tus productos electrónicos, baterías, accesorios y materiales de embalaje de acuerdo con la normativa local. No tires el dispositivo como si se tratara de basura doméstica.

Garantía del fabricante

Para consultar todos los detalles de la garantía de este producto YotaPhone, visita nuestro sitio web: yotaphone.com. En el sitio web también encontrarás información de contacto de los centros de servicio y reparación de Yota Devices y una descripción del procedimiento que debe seguirse en relación con la garantía de YotaPhone. Como cliente, es posible que tengas otros derechos legales y garantías, incluidas las garantías implícitas por ley. La garantía de YotaPhone no limita, restringe ni afecta en modo alguno a dichos derechos.



C €1909 !

© 2014 Yota Devices.

Todos los derechos reservados.

Android es una marca comercial de Google Inc.

Si deseas ponerte en contacto con el servicio de soporte técnico, consultar la última versión de esta guía rápida o consultar la guía de usuario completa, visita nuestro sitio web: yotaphone.com